

Takk for at du kjøpte en veggmontert enhet som er spesielt designet for Hitachi LCD-projektorer. Vær sikker på å lese denne håndboken og brukerhåndboken som leveres med LCD-projektoren før bruk slik at du vet hvordan å montere den på en riktig måte. Etter at du har lest disse dokumentene, oppbevar dem på et sikkert sted for fremtidig referanse.

Ansvarsfraskrivelse

- Innholdet i denne håndboken og spesifikasjoner av produktet den beskriver kan endres uten varsel.
- Vær oppmerksom på at Hitachi aksepterer intet ansvaret for skader som følger av feil bruk eller håndtering som overstiger normal operasjonelle begrensninger.

Innholdsfortegnelse

Ansvarsfraskrivelse	1	⑤ Montering av armmontasjen (A)	9
Innholdsfortegnelse	1	⑥ Installasjon av støttearmens avstiverskrue (K) ..	10
Sikkerhetssymboler	1	⑦ Installasjon av braketten til avstiverdekselet (M) ..	10
Oversikt	2	⑧ Fjerne og lagre skruer	11
Forholdsregler ved installasjon	2	⑨ Fest veggarm (E)	11
Verktøy som trengs for installasjon	2	⑩ Fest LCD-projektor	12
Til kunden	3	⑪ Tilkoblingskabler	12
Til servicepersonell	3	Justeringer	13
Rutinemessige inspeksjoner	3	⑫ Viser bilde for å gjøre justeringer	13
Innhold i pakken	4	⑬ Bildejusteringer	14
Vedlegg av veggarmsdiagram	5	Installere eksteriørdeler	17
Bruk av sjablongark	6	⑭ Prosedyre for installering av	
Installasjonsprosedyre	7	eksteriørdeler	17
① Veggmontering av basemontasjen	7	⑮ Feste kabeldekselet	18
② Forlenge armbraketten (IN)	8	Forholdsregler ved justering	19
③ Fest justeringskloss (D)	8	Spesifikasjoner for justering	20
④ Installasjon av den vertikale		Aktuelle modeller	21
justeringsskruen (L) på armen	9		

Sikkerhetssymboler

Følgende symboler brukes i denne håndboken å hjelpe deg å bruke dette produktet på en sikker og korrekt måte, og for å hindre skade på deg selv og andre eller skade på eiendom. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor for å betjene enheten på en riktig måte.

**ADVARSEL**

Dette symbolet indikerer at hvis informasjonen ignoreres, dette kan resultere i alvorlig personskade eller død som følge på grunn av feil håndteringen.

**FORSIKTIG**

Dette symbolet indikerer at hvis informasjonen ignoreres, kan resultere i personskade eller fysisk skade som følge på grunn av feil håndtering.

**Indikerer en forbudt handling.**

Dette symbolet følger med tekst og dette indikerer en handling som ikke må tas.

**Indikerer en obligatorisk handling.**

Dette symbolet følger med tekst og dette indikerer en handling som må tas.

Disposisjon og relevante modeller

Dette produktet er laget for å montere en Hitachi LCD-projektor på en vegg.

Forholdsregler ved installasjon

Montering av dette produktet krever spesielle og tekniske ferdigheter. Be forhandleren din eller servicesenteret (for detaljer, se brukerhåndboken som leveres med LCD-projektoren) for å håndtere monteringsarbeidet.


Vær sikker på å overholde følgende instruksjoner når du monterer en LCD-projektor.

1. Det kreves betydelig forsiktigheter i planlegging og utførelse av installasjonen slik at den vil bære vekten til LCD-projektoren og veggmontert enhet. Se i tabellen over aktuelle modeller.
2. Hvis temperaturen inne i LCD-projektoren blir for høyt, temperaturføleren aktiveres og vil slå av projektoren for å unngå skade. Utfør følgende trinn for å unngå en unormalt høytemperatur.
 - (1) Bruk projektoren innenfor driftstemperaturområdet som er angitt i brukerhåndboken.
 - (2) Utfør periodisk rengjøring av projektorens luftinntaksfilter. For detaljer om hvor ofte og hvordan filteret skall rengjøres, se brukerhåndboken til LCD-projektoren.
 - (3) I et støvete sted, vil filteret trenge hyppigere rengjøring enn i (2) ovenfor, så installer projektoren på et sted hvor rengjøring er enkelt.
 - (4) La 30 cm eller mer plass på sidene av LCD-projektoren for å tillate fri flyt av luft fra eksosen og la 10 mm eller mer plass på baksiden av projektoren slik at luft kan komme inn via luftinntaket.
 - (5) Ikke installer projektoren på et sted utsatt for plutselige temperaturendringer, for eksempel i nærheten av klimaanlegg, eller hvor temperaturen overstiger 40°C.
3. Ikke installer projektoren i røykfylte eller svært støvete miljøet fordi tjæren i sigarettøyk vil sette på optikk og lavere ytelse.
4. Ikke installer projektoren på et sted der fjernkontrollføleren vil bli utsatt for direkte sollys, andre sterke lyskilder eller lyset på vekselretter lysrør på nært hold for å forhindre feil på fjernkontrollen.

Verktøy som trengs for installasjon

- Ha minst åtte M8 ankerbolter tilgjengelig for å feste veggfestemonteringen til veggen. Festet har 24 avlange 11 mm x 41 mm hull og 16 avlange 11 mm x 33 mm hull. Utrekksstyrken som kreves for boltene er 2 000 N per bolt, så vurder hvilken bolter som har en passende lengde for styrke og tykkelse av veggoverflaten for å imøtekomme denne standarden, og om nødvendig, øk antall bolter.

Enhet: mm (tommer)



! ADVARSEL

Til kunden

-  ■ Ikke forsøk å installere projektoren på deg selv. Be forhandleren din eller servicesenteret for å håndtere alle monteringsarbeidet. Merk at Hitachi aksepterer ingen ansvaret for ulykker eller skader som følge på grunn av feil installasjon eller feil bruk.
-  ■ Sjekk at projektoren er montert høyt nok slik at det ikke er fare for mennesker å treffe hodet deres. Hvis en tilstrekkelig høy montering ikke kan gjøres, må du ta de nødvendige forholdsreglene når projektoren brukes.
-  ■ Ikke heng på LCD-projektoren eller armen etter installasjon da dette kan føre LCD-projektoren til å falle ned eller å bøye armen. Som et resultat dette kan føre til personskade eller skade.
-  ■ Ikke installer projektoren på et sted utsatt for høy luftfuktighet, støv eller tobakksrøyk, eller på et sted utsatt for røyk eller damp.
-  ■ Ikke installer projektoren på et sted utsatt for vibrasjoner.
-  ■ Når monteringen er fullført, oppbevar denne bruksanvisningen og tilbehørene på et trygt sted for fremtidig referanse.
-  ■ Smådelene kan svelges av barn og kjæledyr, og bør holdes utenfor rekkevidde. Hvis barnet svelger noen smådel, oppsøk lege umiddelbart.

Til servicepersonell

-  ■ Utfør alt monteringsarbeid på en korrekt måte i henhold til denne håndboken. Sjekk at alle angitte skruer og veggarm brukes i monteringen.
-  ■ Det kreves betydelig forsiktigheter i planlegging og utførelse av installasjonen slik at den vil bære vekten til LCD-projektoren og veggmontert enhet.
-  ■ Forsøk aldri å modifisere veggmontert enheten. (Vi vil ikke garantere styrken av en enhet som er endret.)
-  ■ Sjekk at alle skruene er strammet til riktig moment etter installasjon og justeringer. Det må ikke være løse eller strammet skruer.
-  ■ Lim, smøremidler, smøreoljer eller andre kjemikalier skal ikke brukes for å hindre løsning og festene på skruer og bolter som brukes til å sikre takmontasjen til projektoren. Bruken av slike materialer kan føre enheten å falle og projektoren å falle. Dette vil føre til skader.
-  ■ Diriger elektriske kabler som indikert og pass på ikke å skade dem i monteringsarbeidet.
-  ■ Vær sikker på å lese denne bruksanvisningen og håndboken på LCD-projektoren før monteringen utføres for å sikre at alle sikkerhetsforskrifter følges og projektoren er riktig installert.
-  ■ Sjekk å slå av LCD-projektoren og koble støpselet ut av stikkontakten før du starter monteringsarbeidet.

NORSK

Rutinemessige inspeksjoner

I likhet med projektoren, veggmontert enheten bør inspiseres en gang i året.













1. Sjekk at skruene i veggmontert enheten og justerte delene ikke er løse.
2. Sjekk at veggmontert enheten, justerte deler og settet er ikke arrete eller skadet.

HAS-WM05

Innhold i pakken


Sjekk at elementene som er oppført i tabellen nedenfor er inkludert i denne pakken. Hvis noen mangler, vennligst ta kontakt med forhandleren din umiddelbart. (Festemidler (skruer, osv.) som kreves for veggmontering ikke leveres med veggmonterte enheten. Velg festemidler som passer strukturen i veggen for å sikre at de vil riktig bære LCD-projektoren og veggmonterte enheten.)

Navnene på deler i de følgende sidene er indikert av symboler gitt i tabellen nedenfor.

Symbol	Delnavn	Kvantitet	Utseende	Symbol	Delnavn	Kvantitet	Utseende
A	Armmontering	1		J	M4 x 8 sekskantskruer	21	
B	Veggarmfeste (midten)	1		K	M10 x 194 mm Støttearmens avstiverskrue	2	
C	Veggarmfeste (sider)	2		L	M10 x 152 mm Støttearmens vertikale justeringskrue	1	
D	Justeringskloss	1		M	Brakett til avstiverdekslet	2	
E	Veggarm	1		N	M5 skruderskrue	3	
F	Frontdeksel	1		O	Umbrakonøkkel	1	
G	Kabeldeksel (midten)	1		P	Sjablongark	1	
H	Kabeldeksel (venstre)	1		Q	Brukerhåndbok (Denne boken)	1	
I	Kabeldeksel (høyre)	1		R	M4 x 20 mm monteringskruser til deksel	1	

Vedlegg av veggarmdiagram

Merk: Senteret av vegg hull er 34,6 mm (1,36 tommer) til høyre av senteret på skjermen.



Enhet: mm
(tommer)

NORSK

Ark med tabell over projeksjonsavstander

16:10 skjerm (Fullskjerm: Referanseverdi for 1.280 × 800 pikselbilde.)

a	b	c1	c2	c3	c4	c5	c6
Diagonal størrelse (tommer)	mm (tommer)	mm (tommer)	mm (tommer)	mm (tommer)	mm (tommer)	mm (inches)	mm (inches)
60	128(5.04)	308(12.13)	1116(43.94)	279.3(11.00)	404.3(15.92)	342.6(13.49)	235.5(9.27)
70	198(7.80)	346(13.62)	1288(50.71)	317.3(12.49)	442.3(17.41)	412.6(16.24)	273.5(10.77)
80	268(10.55)	383(15.08)	1460(57.48)	354.3(13.95)	479.3(18.87)	482.6(19.00)	310.5(12.22)
90	338(13.31)	421(16.57)	1632(64.25)	392.3(15.44)	517.3(20.37)	552.6(21.76)	348.5(13.72)
100	408(16.06)	459(18.07)	1805(71.06)	430.3(16.94)	555.3(21.86)	622.6(24.51)	386.5(15.22)

4:3 skjerm (Fullskjerm: Referanseverdi for 1.024 × 768 pikselbilde.)

a	b	c1	c2	c3	c4	c5	c6
Diagonal størrelse (tommer)	mm (tommer)	mm (tommer)	mm (tommer)	mm (tommer)	mm (tommer)	mm (inches)	mm (inches)
60	104(4.09)	219(8.62)	1133(44.61)	190.3(7.49)	315.3(12.41)	318.6(12.54)	146.5(5.77)
70	170(6.69)	242(9.53)	1309(51.54)	213.3(8.40)	338.3(13.32)	384.6(15.14)	169.5(6.67)
80	236(9.29)	265(10.43)	1484(58.43)	236.3(9.30)	361.3(14.22)	450.6(17.74)	192.5(7.58)
90	302(11.89)	288(11.34)	1660(65.35)	259.3(10.21)	384.3(15.13)	516.6(20.34)	215.5(8.48)
100	368(14.49)	310(12.20)	1834(72.20)	281.3(11.07)	406.3(16.00)	582.6(22.94)	237.5(9.35)

(b) Skjermfront fra projektorens bakside (c1) Skjermtopp fra brakettens monteringsoverflate (c2) Skjermbunn fra brakettens monteringsoverflate (c3) Skjermtopp fra nederste monteringshull på veggen (c4) Skjermtopp fra øverste monteringshull på veggen (c5) Brakettens senter fra veggoverflaten (c6) Skjermtopp fra bunnen av kabeldekselet

(*1) For en 50 mm tykk skjerm Størrelse på bilder som kan projiseres med skjermstørrelser på opptil 100 tommer.

* Bruk av de medfølgende sjablongarket vil lette posisjonering av veggarmen.

Merk: Merk at projeksjonsavstanden (b) vil variere med ±3% avhengig av hva produktet brukes.

Bruk av sjablongark

Bestemme plassering av hull i veggen


Plasser sjablongarket (P) hvor du ønsker å projisere bildet.

① Vertikal orientering: Still opp toppen av arket med øvre kant av bildet du ønsker å projisere.

② Horisontal orientering: Still opp sentrum av skjermen.


Merk: Senteret av veggarm er 34,6 mm (1,36 tommer) til høyre på senteret av skjermen.

③ Lag et hull i veggen som vist i figuren om veggarm.




Installasjonsprosedyre

- ① **Fest veggarmen (midten) (B) til veggarmene (sider) (C) med åtte M4 x 8 mm sekskantskruer (J).**




- Bruk ankerbolter hvis basebrakettmontasjen skal festes på en vegg.
- Bruk M8 ankerbolter.
- Bruk ankerbolter av en lengde som passer materialet, styrken og tykkelsen på veggen slik at "pullout" styrken til hver mutter møter eller overgår 2.000 N.
- Hvis boltene ikke kan tilfredsstille de nødvendige spesifikasjonene om styrke, øk antall bolter.
- Når brakettene festes med ankerbolter må det brukes minst fire bolter på veggarmen (midten) (B), og minst to på hver av veggarmene (sider) (C), (til sammen minst 8 bolter).




⚠ ADVARSEL

- Når du fester den veggmonterte enheten til en vegg dekket med et lag av gips eller andre svake overflatebehandling materiale, må du sjekke at ankerbolter når i underliggende betongen.



- Som vist i figuren, det kreves minst åtte ankerbolter, to i hvert hjørne.

- ② Løsne festeskruen (i den lokasjonen som er markert med en pil i diagrammet nedenfor) og forleng armbraketten (INN). Fest justeringsblokken (D) til armbraketten (INN).




Merk:

Vend håndtakene til justeringsblokken (D) i de retningene som vises i dette diagrammet.

- ③ Fest justeringsblokken (D) til armbraketten med fire M4 x 8 mm sekskantskruer (K). Juster projeksjonsskjermstørrelsen og fest posisjonen som indikert i diagrammet.

Tiltrekkingmoment: 0,98 N·m (10 kgf·cm)



Projektorskjerner mindre enn 70 tommer


Projektorskjerner på 70 tommer eller mer




FORSIKTIG

- Monter justeringsblokken (D) ifølge projektorskjermstørrelsen.

- ④ Fest M10 x 152 mm armens vertikale justeringsskruer (L) til veggarmmonteringen (A) opp til det røde merket.




- ⑤ Monter armmonteringen (A) til veggarmmonteringen.




⑤-1

Skrue



Løsne armmonteringen (A) midlertidig fra skruene.

⑤-2




Hekt sporet på skruene på U-sporet på veggarmmonteringen.


-



-



- ⑧ Fjern de midlertidige festeskrueene, og fest dem til veggarmen (B) for lagring.




NORSK

- ⑨ Fest veggarmen (E) til LCD-projektoren ved hjelp av fire M4 × 8 (J) sekskantskruer.

Tiltrekkingsmoment: 0,98 N·m (10 kgf·cm)

Merk: Pass på at veggarmen (E) er riktig orientert.
Vend den utskjærte delen mot kabeltilkoblingen.



Legg beskyttelsesmateriale på en arbeidsbenk. Snu projektoren rundt og plasser den opp-ned på beskyttelsesmaterialet på benken.


⚠ ADVARSEL

- Bruk aldri skruer enn de som angitt. Unnlatelse av å ta hensyn til denne advarselen kan føre projektoren å falle eller andre farer. Dette kan føre til skade.

HAS-WM05

⑩ Fest brakett (E) fra pilens retning til justeringsblokken (D).



Stram de tre M5 x 8 mm (N) skulderskruene og en M4 x 8 mm sekskantskrue (J).
Tiltrekkingmoment: 0,98 N•m (10 kgf•cm)




ADVARSEL

- Bruk aldri skruer enn de som angitt.
Unnlattelse av å ta hensyn til denne advarselen kan føre
projektoren å falle eller andre farer. Dette kan føre til skade.

⑪ Koble kablene til projektoren.



Dersom tredd inn oppover




Dersom tredd inn nedover

Justeringer

⑫ Slå projektoren på og projiser et bilde for å foreta justeringer.

⑫-1. Projiser et bilde, juster bildeinnstillingene og fokus på LCD-projektoren.

- Juster fokuset.
- Velg SPEIL.
- Still D-ZOOM sin maksimale verdi (full skjerm).
- Tilbakestill PERF. TILPASSET.
- Sett KEYSTONE og KEYSTONE verdier til 0.
- * For detaljer, se brukerhåndboken for LCD-projektoren.




ENKEL-MENY

⑫-2. Bruk fjernkontrollen for å velge en skjerm for å gjøre justeringer.


① For å forenkle justeringer, trykk på Meny-knappen på fjernkontrollen.

Den ENKEL-MENY eller AVANSERT MENY vises.





② Gå till trinn ④ hvis AVANSERT MENY vises.

③ Hvis ENKEL-MENY vises, bruk markørknappene (▲/▼) for å velge AVANSERT MENY.




④ Bruk markørknappene (▲/▼) for å velge SKJERM.


⑤ Bruk markørknappene (▲/▼) til å velge HAS-WM05 i den illustrerte malen. Trykk på knappen ENTER for å vise den valgte HAS-WM05.



AVANSERT MENY



MAL




HAS-WM05

⑬ Juster bildet.

⑬-1. Justering av bildestørrelse.

1. Skyv armen fremover og bakover for å justere bildestørrelsen.



HAS-WM05


13-2. Lag en grov justering på fokuset.

For detaljer, se brukerhåndboken til LCD-projektoren.


13-3. Lag finjusteringer.

Løsne festeskrue (1) til (4).

Følg trinnene nedenfor for å slå justeringsskruene og justerer knottene for å justere bildet.





Bruk vedlagte sekskantnøkkel (O)





NORSK


1. Finjustering av horisontal stilling





2. Finjustering av horisontal keystone





3. Finjustering av vertikal keystone



4. Finjustering av sidestilling



5. Finjustering av bildestørrelse




6. Finjustering av fokuset

For detaljer, se brukerhåndboken til LCD-projektoren.



7. Finjustering av vertikal stilling

Snu høydejusteringsskruen for å justere høyden.




- Gjenta trinnene 1 til 7 å fin justere bildet til skjermen.
Se side 20 for informasjon om justeringsforhold.

13-4. Stram til de fem festeskruene som er løsnet (1) til (5)



Bruk vedlagte sekskantnøkkel (O)




Installere eksteriørdeler

14 Prosedyre for installering av eksteriørdeler

14-1. Fest frontdekselet (F) på frontdelen av armbrakett (INN).


Hekt tappene på hver side i hullene i armbraketten (INN).



14-2. Fest kabeldekselet.

Stikk de to tappene (1) og (2) inn i kabeldekselet med de to hullene (1) og (2) i LCD projektoren. Fest kabeldekselskruen (3) til LCD projektoren (3).


Diriger kablene gjennom hullene i toppen av kabeldekselet.




HAS-WM05

15 Feste kabeldekselet


15-1. Fest kabeldekselet (G) med de to M4 x 8 mm sekskantskruene (J).



15-2. Fest kabeldekselet (I) først.



15-3. Fest kabeldekselet (H) og fest det med en M4 x 20 mm monteringsskrue (R) for dekslet.



Forholdsregler ved justering


- Rull ned skjermer og andre skjermer som ikke er helt flat til å vesentlig forvrengte projeksjonsoverflaten og kan ikke brukes. Bruk bordskjermer eller andre flatskjermer.
Bead-type skjermer med høyskjerm er ikke egnet for denne projektoren. Bruk av en mattskjerm med bred betraktningvinkel og en gevinst på om lag 1,0 anbefales.
Samspill mellom skjermmønster og LCD piksler kan føre til interferensmønster (moiré). Dette er ikke en funksjonsfeil. Bruk en skjerm som undertrykker dette fenomenet.
- Størrelsen på bildet øverst på skjermen endrer med fokusjustering. Fininnstille av skjermposisjonen og vinklelet etter å justere fokuset på første gang.
- Tilbakestill hjørnet før justeringer.
- Sjekk at den digitale zoomverdien er satt til den høyeste verdien (full skjerm) før du starte justeringer.
- Sjekk at kontrollen på sluttsteinen er satt til 0 (ingen korreksjon) før du starte justeringer.
- Det tar ca 30 minutter for lampe utførelse å stabilisere og en endring i miljøet kan forårsake subtile endringer i plassering og fokus på projeksjon. Gjør justeringer å kompensere for endringer i fokus.

Merk:






- Endringer i temperatur, fuktighet og andre omgivende miljøfaktorer kan føre til endringer i skjermstørrelse og plassering.
 - Små vibrasjoner og andre fenomener som den veggmonterte enheten og speilet er utsatt for, vil begynne å forårsake endringer til stedet av projisering en uke eller så etter installasjon.
1. • Sett en skjermstørrelse som er mindre i forhold til faktiske skjermstørrelse for å tillate endringer etter montering.
- Bruk verdiene i tabellen nedenfor for å sette en vertikal og sidemargin.
 - Sett en margin for hvert hjørne for å tillate forvrengning av skjermen.

(både 4:3 og 16:10 skjermer)

Skjermstørrelse Diagonal størrelse (tommer)	Vertikal margin (mm)	Side margin (mm)
60	20	25
80	25	30
100	30	35



Spesifikasjoner for justering


Element	Bevegelse i bilde	Antall finjustering (antall bevegelse av LCD-projektoren)	Beskrivelse av justeringsmetode
Finjustering av horisontal stilling		$\pm 5^\circ$	side 15
Finjustering av horisontal keystone		$\pm 5^\circ$	side 15
Finjustering av vertikal keystone		$\pm 5^\circ$	side 15
Finjustering av sidestilling		± 50 mm (1,96 tommer)	side 15
Finjustering av bildestørrelse		308 mm (12,1 tommer)	side 15
Finjustering av vertikal stilling		± 35 mm (1,37 tommer)	side 16

HAS-WM05

Aktuelle modeller

Støttet Hitachi LCD-projektormodeller

	Modell	Skjermstørrelse	Vekt
LCD projektor modell A	CP-AX2503	4:3	Ca. 4,2 kg
	CP-AX3003		
	CP-AX3503		
	CP-AW2503	16:10	
	CP-AW3003		
	CP-TW2503 CP-TW3003		
Veggmontert enhet	HAS-WM05		Ca. 6,4 kg



NORSK